



CHUCK

强力卡盘用软爪

SB 系列

型号表示 SB06A1-80

表示爪的高度。标准爪没有表示。

表示1套爪的数量。 - = 3个(3爪卡盘用) T = 2个(2爪卡盘用) Q = 4个(4爪卡盘用)

锯齿间距。 1 = 1.5mm X 60° 2 = 3mmX60°

表示形状和特征

A = 无梯形状、B = 梯形状、L = 轻量型、N = 新型

C = 爪安装螺栓齿距区分(同型号卡盘直径不同时)

中空4" = 15mm, 中空5" = 18mm 12"卡盘 = 38mm, 15"卡盘 = 43mm

表示卡盘尺寸。

表示油压卡盘用软爪。



■ 软爪兼用表

※()里的卡盘型号是旧型号。

标准爪型号	高爪型号	适用中实卡盘型号	适用中空卡盘型号
SB04C1	SB04C1-036, SB04C1-048		(B-04, HOB-4) (BT04, HOBT-4)
SB04C1T	SB04C1T048		
SB04B1	SB04A1-036, SB04A1-048	N-04 (HJ-4), AS04, NL04, NRC04	
SB04A1T	SB04A1T048	NT04, AT04	
SB04N1	SB04N1-036, SB04N1-048		B-204 BT204
SB04N1T			
SB05C1	SB05C1-038, SB05C1-053		(B-05, HOB-5) (BT05, HOBT-5)
SB05C1T	SB05C1T053		
SB05B1	SB05A1-038, SB05A1-053	N-05 (HJ-5)	
SB05A1T	SB05A1T053	NT05	
SB05N1	SB05N1-038, SB05N1-053		B-205 BT205
SB05N1T			
SB06B1	SB06A1-066	N-06, NL06, AS06, NRC06, (HJA5-6)	BB206, B-06 (HOB-6, HOS-6, HO-6, HOH-06K, BB06)
SB06A1T	SB06A1T066	NT06, NLT06, AT06	(BT06, HOBT-6)
SB06C1		(HT-6)	UVE160K
SB06D1		DL06	
SB06L1A			BS306, B-206, HOH-206, BL206
SB06L1T			BT206
SB08B1	SB08A1-056, SB08A1-076	N-08, NL08, AS08, NRC08, DL08, (HJA6-8)	BB208, BS308, B-208, HOH-208, BL208, B-08 (HOB-8, HOS-8, HO-8, HOH-08K, BB08)
SB08B1Q	SB08B1Q-76	HW-08	
SB08A1T	SB08A1T056, SB08A1T076	NT08, NLT08, AT08	BT208, (BT08, HOBT-8)
SB10A1	SB10A1-056, SB10A1-080, SB10A1-116	NL10, AS10, NRC10	
SB10B1		N-10, (HJA6-8-10)	BB210, BS310, B-210, BL210, B-10, (HOB-10, HOS-10, HO-10), HOH-10K, UVE200K, UVE250K
SB10A2Q	SB10A2Q080	HW-10, 12	
SB10A2	SB10A2-080	(HJ-10)	
SB10A1T	SB10A1T080	NT10, NLT10, AT10	BT210, (BT10, HOBT-10)
SB10D1		DL10	
SB12A1	SB12A1-090	N-12, NL12, DL12, (HJA6-8-12)	B-12, (HOB-12, HOS-12), HOH-12K
SB12C1			UVE315K, (HO-12)
SB12A1T	SB12A1T090	NT12, NLT12	(BT12, HOBT-12)
SB12N1	SB12N1-090		BB212, B-212, BL212
SB12N1T			BT212, BLT212
SB15C1	SB15C1-110		B-15-18, (HOB-15-18, HO-15, HOS-15), HOH-15K
SB15A1	SB15A1-110	(HJA8-15-18-21, HJA11-15)	
SB15A2		(HJ-15)	UVE400K
SB15A2Q		HW-15	
SB15C1T			(BT15, HOBT-15)
SB15N1	SB15N1-110	N-15, N-18	B-215
UVE500AR			(UVE500AR)
SB18A2	SB18A2-110	N-21, N-24, (HJ-18-21, HJA11-18-21)	B-21, (HOB-21-24, UVE500K-630K, UVE550AR-630AR, UVE500L, UVE630L, UVE500LB, UVE630LB)
SB24A2	SB24A2-130	(HJA11-24, HJ-24)	(UVE800K, UVE750AR, UVE800LB)
SB06BB	SB06BB-040		QB306, (QB206)
SB08BB	SB08BB-056		QB308, (QB208)
SB10BB	SB10BB-060		QB310, (QB210)
SB12BB	SB12BB-070		QB312, (QB212)
PW-06		PW-06	
PW-08		PW-08	
PW-10		PW-10	
PW-12		PW-12	
PW-15		PW-15	